





FOOT SWITCH RED CD: 450000002  
FOOT SWITCH GREY CD: 450000003



Maschera per eseguire il foro per il passaggio dei fili.  
Piercing jig for wires  
Gabarit de perçage pour le passage des fils



PULSANTE A PIEDE NORMALMENTE APERTO 5 AMP.—250 V.: Questo pulsante non ha bisogno di manutenzione. Deve essere montato senza silicone, perché la sua membrana sotto deve essere libera.

FOOT SWITCH NORMALLY OPEN 5 AMP.—250 V.: The switches don't need any upkeep. It can be mounted without any silicon because its lower section should be loose

INTERRUPTEUR A PIED, NORMALEMENT OUVERT 5 AMP.—250 V.: Cet interrupteur n'a pas besoin d'entretien. Il doit être installé sans silicone parce que sa membrane intérieure doit être libre.

PULSANTE A PIEDE NORMALMENTE  
APERTO 5 AMP. -250 V.: Questo  
pulsante non ha bisogno di  
manutenzione. Deve essere montato  
senza silicone,perche' la sua membrana

AFFRANCARE

Indirizzo destinatario 1  
Indirizzo destinatario 2  
Indirizzo destinatario 3  
Indirizzo destinatario 4  
Indirizzo destinatario 5